

取扱説明書



7andem Wako

対象年齢・体重



後席 0ヵ月~ 15kgまで 前席 6ヵ月〜 15kgまで



このたびは、「タンデム・ワコ」をお買い上げいただき誠に有り難うございます。

本製品のご使用前に、必ず本取扱説明書をよくお読みいただき内容を理解いただいた上で正しくお使いください。

本取扱説明書はご使用になる方が必要な時にいつでも参照できるように、大切に保管してください。

セット内容 ※組み立てる前に部品が全て揃っている事を確認してください。



車輪の取付け方

後輪

後輪バーに後輪を差し込み、 図の様にホイール接続部品を 取り付けます。

ホイール部品の組み立ては、 必ず部品を図の向きに合わせ 正しく取り付けてください。 もう1つの後輪も同じ様に 取り付けます。






セットした後輪を本体に取り付けます。



3 カチッと音がなって、しっかり取り付け できた事を確認してください。





前輪をそれぞれ取り付けます。



2 カチッと音がなって、しっかり取り付けできた事を確認してください。



本体の組み立て方

↑ ベビーカーを開閉する際は安全のため、お子様の体が触れない様に十分スペースを とって行ってください。

側面のストッパーを外します。



ハンドルを矢印の方向に倒して開きます。



3 しっかりと手前に倒します。



4 左右ともカチッと音がなって、フレームが しっかりはまっているか確認してください。



本体の折りたたみ方

↑ ベビーカーを開閉する際は安全のため、お子様の体が触れない様に十分スペースを とって行ってください。





ハンドル部品のAを押しながらBを握り、 右側後輪上部にある三角の金属レバー(C) を踏み込みながら、ゆっくりとハンドルを 前に傾けていきます。


企 警告 足の指をフレームで挟まない 様に注意してください。

2 ロックが外れますので、ベビーカーを前側に倒していきます。

↑ 足の指をフレームで挟まない様に 警告 注意しながらゆっくり行ってください。




る ベビーカーをしっかりと折りたたんで、 側面のストッパーをかけてロックします。



ブレーキの使い方



ブレーキ



ブレーキ解除



ベビーカーの後ろに立ち、2本ある後輪バーのうち手前にある方を、図の様にゆっくりと踏み 込むとブレーキがかかります。踏み込んだ後輪バーを足で押し上げるとブレーキが解除されます。

前輪ロックの使い方



前輪の左右それぞれの間に あるロックを押し下げると、 前輪は自由に回転します。

直進のみ



上げると、前輪がロック され直進のみとなります。

ハーネス(安全ベルト)の使い方



ハーネスは、アジャスター部分でベルトをずらすことにより長さを 調節できます。

お子様の体に合わせた長さに調節してください。



使用中は、必ずハーネスをしめてください。

トレイの取り付け方





- 前席のフレームA部分にトレイを差し込みます。 カチッ!と音がなるまで確実に差し込んで ください。
- 取り外す時は、トレイの左右側面にあるストッパー (B) を押しながらトレイを抜き取ります。



フードの取り付け方







- 1 前席のフレームC部分にフードを差し 込みます。左右ともカチッ!と音が なって確実に取り付けできた事を確認 してください。
- 2 取り外す時は、左右側面のストッパー (D) を押しながらフードを引き抜いて ください。






リクライニングの方法

金

リクライニング調節の際は、必ずシートを手で支えながら行ってください。



後席背面のバーを図の様に引き上げながら、 ゆっくりと背もたれの角度を調節します。



前席背面のバーをカバーの上から図の様に引き上げ ながら、ゆっくりと背もたれの角度を調節します。 (バーは外からは見えません。)

対象年齢・体重

※各座席の対象年齢・体重を守って お使いください。



後席 0ヵ月~15kgまで 前席 6ヵ月~15kgまで

前席の足置きの調節

前席の足置きは、裏面のバーの位置を変える事によって、3段階に角度を調節することができます。 座席の角度や、お子様の体格に合わせて調節して ください。



レインカバーの使い方



1 前席側からレインカバーをかけ、前部分を 下まで包み込みます。 後席もしっかりと上から覆って伸ばし、 ベビーカーの後ろ側に垂れさせます。



後ろ側に垂らした部分を、図の様に 左右下側にしっかり伸ばします。

A 警告

- ・レインカバーは必ずベビーカーにフードを付けた状態で取り付けてください。
- ・晴れた日や、室内では使用しないでください。
- ・長時間取り付けたままにせず、換気してください。
- ・必ず、大人の監視下でお使いください。

フットカバーの使い方



後席の側面に付いている面 ファスナーでフットカバーの 左右を留め、足元に伸ばして ください。



前席



面ファスナー付きストラップを左右2ヵ所のフードの根元部分に巻き付けて留めます。 足元を覆う様に前に伸ばしてください。

安全のため必ずお守りください

- ●ご使用中は必ずハーネス (安全ベルト) を着用し、お子様を固定してください。
- ●新生児のお子様を乗せる際は、必ず後部座席でリクライニングを一番倒した状態でご使用ください。
- ●お子様を乗せたままベビーカーから離れないでください。お子様から目を離さないでください。
- ●お子様をベビーカーにぶら下がったり、よじ登らせたりしないでください。お子様にベビーカーを乗り降 りさせないでください。
- ●お子様をベビーカーの座席以外のところに乗せないでください。
- ●お子様をベビーカーに乗せたまま、持ち上げたり運んだりしないでください。
- ●階段やエスカレーター、段差や凸凹のある場所、砂地やぬかるみなどの悪路ではベビーカーを使用しないで ください。
- ●ベビーカーを押しながら走らないでください。
- ●ベビーカーを止めている時は、わずかな時間でも必ず後輪ブレーキをかけてください。
- ●ご使用前にブレーキが正しく作動するか確認してください。
- ●収納スペース以外のところに荷物を載せたり、つるしたりしないでください。 ベビーカーがバランスを崩し転倒 する恐れがあります。
- ●カップホルダーに熱い飲み物が入った容器を置かないでください。
- ●本製品は長時間の睡眠には適していません。
- ●本製品に付属している部品以外の物を取り付けないでください。
- ●ご使用前に全てのロック機能が問題ないか、部品がしっかり接続されているか確認してください。
- ●本製品の開閉など、操作する際はお子様がベビーカーに触れない様に注意してください。
- ●本製品の対象体重を守ってお使いください。(前席6ヵ月~15kg、後席0ヵ月~15kg)
- ●必ず前席・後席に、お子様ひとりずつを乗せてください。
- ●本製品に2名を超えるお子様を乗せないでください。
- ●ハーネスバックルは必ず保護者の方が操作してください。
- ●坂道や車道などの危険な場所に放置しないでください。
- ●直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。
- ●本製品が故障したり破損した場合は、ただちに使用を中止してください。
- ●本製品を分解したり改造をしないでください。
- ●本製品は必ず取扱説明書の指示に従い正しくご使用ください。
- ▶必ず保護者のもとでご使用ください。本製品の使用中もお子様の安全には十分にご注意ください。
- ●乳幼児を乗せる目的以外では使用しないでください。目的外での使用は破損などの恐れがあります。
- ●乳児・子供にベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながります。
- ●ベビーカーに大人が腰をかけたり、過度の荷重をかけないでください。破損・故障の原因となります。
- ▶収納スペースに荷物を入れたままベビーカーを折りたたまないでください。破損の原因となります。
- ●猛暑や強風、風雷·雷雨などの悪天候など、保護者の判断で危険と思われる場合は使用しないでください。
- ●ご使用前には、ネジやナットにゆるみがないか、各部に異常がないか、必ず点検してください。
- ●火の近くや高温になる場所での放置・保管は避けてください。また、ベビーカーに荷物を載せたままや圧力が 加わるような状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。
- ●バスの中ではお子様を乗せて使用しないでください。
- ●電車中での使用は、カーブや急ブレーキなどで転倒の恐れがあります。必ず両輪ともブレーキをかけ、お客様 の責任により十分注意してご使用ください。
- ●開梱した後、ただちに箱や袋をお子様の手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- ●バスケットには2kgまでの物を載せることができます。
- ●レジ袋など窒息の危険を招く物はお子様の手の届かないところに置いてください。
- ●レインカバーについて: 晴れた日に使用しないでください。必ずフードを取り付けた状態で使用してください。

お手入れ方法

- 1. 本製品はより良い状態を保つため、定期的にチェックして必要であれば2週間ごとに清掃してください。
- 2. きれいな布でフレームを拭いてください。 泥道や砂ぼこりの中で使用した場合には、サビがつかないように汚れを きれいにふき取ってください。
- 3. オイルや潤滑油を塗らないでください
- 4. お手入れを怠ると、正常に作動しないことがあります。
- 5. ベビーカーの開閉がスムーズにできないときには無理に力をいれないでください。まず清掃を行ってください。 清掃しても正常に作動しない場合は販売店か輸入販売元:日本育児(06-6251-7420)にお問い合わせください。
- **6.** スポンジと中性洗剤を使ってきれいにしてください。洗浄剤は使用しないでください。
- 7. 生地部分の洗濯については、ついている洗濯表示をごらんください。





告

A

注

意

お

願

LI

保証について

- ●この商品は保証付きです。
- ●保証書は日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも修理代は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理については、日本育児または販売店にご相談ください。
- ●中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は保険対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、身体もしくは財産に損害をおかけした場合は、その損害を補償するために、保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約をむすんでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

●ご注意:この制度は、製品の品質について保証するものではありません。

保証書

Dorel France社の責任による製品不良に対し、1年間の保証期間を設けております。 但し、お客様の誤ったご使用による故障・破損および消耗部品に対しては保証の対象外となります。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

保証規定

- 1.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 2.修理は当社またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
- 3.修理の際は必ず保証書をご提示ください。ご提示のない場合は有料となります。
- 4.お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店のご記入がない場合、またはそれらを訂正した場合は無効となります。
- 5.保証対象外の修理品の運賃などの費用は、お客様にてご負担願います。

- 6.本保証書は再発行いたしません。大切に保管してく ださい。
- 7.次のような場合には保証対象外となり、保証期間で も有料となります。
 - ●使用法の誤り、または乱用による故障。
 - ●不当な修理、改造、分解などによる故障。
 - ●天災、火災による故障および損傷。
 - ●プラスチック部分の自然劣化。
 - ●シートや本体のキズや破れ。 ●手入れ不良による故障や損傷。
 - ●保証書のご提示がない場合。
- 8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品 名	タンデム・ワコ									1年間
お買い上げ日					年		月			
お客様	ご住所 お名前	₹	_			†	羕	電話番号	_	_
販売店	住所店名							電番号	_	_

●ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用する事は一切ございません。

